

## ACCESORIOS TL

- ▶ La extensiones de bloqueo con pasador se pueden usar en múltiplos hasta la altura máxima especificada en la tabla
- ▶ Solo se puede usar una extensión de bloqueo de carga a la vez, y opcionalmente junto con las extensiones de bloqueo con pasador
- ▶ Ambas opciones de extensión terminan con asiento basculante giratorio en la parte superior de la pila de extensiones

### EXTENSIONES DE BLOQUEO CON PASADOR

Longitud 180 mm	Longitud 300 mm	Longitud 400 mm	Longitud 485 mm	Longitud 500 mm	Adaptadas al modelo	Máxima altura de extensión recomendada (mm)
SLE180-50	SLE300-50	SLE400-50	*	SLE500-50	TLA5010 TLE5010-110V TLE5010-120V TLE5010 TLE5010H	680
SLE180-50	SLE300-50	*	*	*	TLA5014 TLE5014-110V TLE5014-120V TLE5014 TLE5014H	655
SLE180-100	SLE300-100	*	SLE485-100	*	TLA10016	485
SLE180-100	*	*	*	*	TLA10021	180
SLE180-150	SLE300-150	*	SLE485-150	*	TLA15015	485
SLE180-150	*	*	*	*	TLA15020	180
SLE180-200	SLE300-200	SLE400-200	*	SLE500-200	TLA20015	500
SLE180-200	*	*	*	*	TLA20027	180

\*Supera la máxima altura de extensión recomendada



### EXTENSIONES DE BLOQUEO DE CARGA

Longitud 180 mm	Longitud 300 mm	Longitud 400 mm	Longitud 485 mm	Longitud 500 mm	Adaptadas al modelo	Máxima altura de extensión recomendada (mm)
LLE180-50	LLE300-50	LLE400-50	*	LLE500-50	TLA5010 TLE5010-110V TLE5010-120V TLE5010 TLE5010H	680
LLE180-50	LLE300-50	*	*	*	TLA5014 TLE5014-110V TLE5014-120V TLE5014 TLE5014H	655
LLE180-100	LLE300-100	*	LLE485-100	*	TLA10016	485
LLE180-100	*	*	*	*	TLA10021	180
LLE180-150	LLE300-150	*	LLE485-150	*	TLA15015	485
LLE180-150	*	*	*	*	TLA15020	180
LLE180-200	LLE300-200	LLE400-200	*	LLE500-200	TLA20015	500
LLE180-200	*	*	*	*	TLA20027	180

\*Supera la máxima altura de extensión recomendada



**ACCESORIOS TL**

**SETS DE BLOQUEO DE CARGA MONTADOS EN CARRITO**

Número de modelo	Capacidad (toneladas)	Altura de bloqueo (mm)	Bloqueos de carga	Adaptador	Adaptados al modelo
TLB50-250	50	250	3	1	TLA5010 TLE5010-110V TLE5010-120V TLE5010 TLE5010H
TLB50-330	50	330	4	1	TLA5014 TLE5014-110V TLE5014-120V TLE5014 TLE5014H
TLB100-405	100	400	5	1	TLA10016
TLB100-530	100	525	7	1	TLA10021
TLB150-390	150	385	5	1	TLA15015
TLB150-520	150	515	7	1	TLA15020
TLB200-380	200	375	5	1	TLA20015
TLB200-685	200	675	9	1	TLA20027



**ESPACIADORES**

- ▶ Espaciador montado en la base para aumentar la altura cerrada 300 mm
- ▶ Solo está disponible para el modelo TLA20015 y el peso aumenta 78.5 kg adicionales cuando se equipa
- ▶ Añada el sufijo "E" al TLA20015 para pedirlo con espaciador equipado



**ACCESORIOS TL**

**EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN DE LOS ACCESORIOS TOUGHLIFT**



**Nota:** Cuando se usa una combinación de extensión de bloqueo de carga (LLE) con una extensión de bloqueo con pasador (SLE), la LLE **se debe** insertar primero en el cilindro y después se debe insertar la SLE en la LLE. La altura mínima de la extensión de bloqueo de carga debe ser 300 mm para permitir que la extensión de bloqueo con pasador se enganche completamente. La combinación de las dos extensiones **no debe** superar la máxima altura de extensión recomendada para el modelo Toughlift correspondiente.

La altura máxima recomendada para cada modelo Toughlift se puede encontrar en la página 75 y en las tablas LLE y SLE. Si tiene dudas acerca de la selección, la combinación y el uso de ambas extensiones, póngase en contacto con su oficina regional de Hi-Force.