

STS | COMPONENTES DE TENSIONADORES DE PERNOS - SISTEMA IMPERIAL



Para tensionadores STS de sistema imperial

Diseño modular para una mayor flexibilidad

Opción versátil y rentable

- Modifican el conjunto de tensionador STS existente para otro tamaño de rosca, dentro de la serie del tensionador
- Todos los componentes o juegos de conversión seleccionados deben tener el mismo sufijo que el tamaño de tensionador objetivo

Ejemplos:

- Para cambiar de STS3-162B1 a STS3-187B1 solamente se necesitaría el juego de conversión CK3-187B1.
- Para cambiar de STS3-187B1 a STS3-200B2 solamente se necesitaría el juego de conversión CK3-200B2 y el puente STS3-B2.



- Indica menor tamaño del puente en la misma serie del tensionador
- Indica mayor tamaño del puente en la misma serie del tensionador
- Indica un tamaño de puente en la misma serie del tensionador

NO mezcle componentes de diferentes líneas de color. Los modelos STS2 y STS5 solamente tienen un tamaño de puente tensionador (B1)

Tensionador completo		Componentes individuales					D y E Juego de conversión completo
Número de modelo	Rosca del perno	A Célula de carga	B Palanca de mano	C Puente	D Tirador roscado	E Boca giratoria	
Para serie de tensionadores STS1							
STS1-075B1	¾"	STS1-LC	TTB06	STS1-B1	TP1-075B1	RS1-32B1	CK1-075B1
STS1-087B1	7⁄8"				TP1-087B1	RS1-37B1	CK1-087B1
STS1-100B2	1"			STS1-B2	TP1-100B2	RS1-41B2	CK1-100B2
STS1-112B2	1 1⁄8"				TP1-112B2	RS1-46B2	CK1-112B2
Para serie de tensionadores STS2							
STS2-125B1	1 ¼"	STS2-LC	TTB08	STS2-B1	TP2-125B1	RS2-51B1	CK2-125B1
STS2-137B1	1 ⅜"				TP2-137B1	RS2-56B1	CK2-137B1
STS2-150B1	1 ½"				TP2-150B1	RS2-60B1	CK2-150B1
Para serie de tensionadores STS3							
STS3-162B1	1 ⅝"	STS3-LC	TTB10	STS3-B1	TP3-162B1	RS3-65B1	CK3-162B1
STS3-175B1	1 ¾"				TP3-175B1	RS3-70B1	CK3-175B1
STS3-187B1	1 ⅞"				TP3-187B1	RS3-75B1	CK3-187B1
STS3-175B2	1 ¾"			STS3-B2	TP3-175B2	RS3-70B2	CK3-175B2
STS3-187B2	1 ⅞"				TP3-187B2	RS3-75B2	CK3-187B2
STS3-200B2	2"				TP3-200B2	RS3-80B2	CK3-200B2
Para serie de tensionadores STS4							
STS4-187B1	1 ⅞"	STS4-LC	TTB10	STS4-B1	TP4-187B1	RS4-75B1	CK4-187B1
STS4-200B1	2"				TP4-200B1	RS4-80B1	CK4-200B1
STS4-200B2	2"			STS4-B2	TP4-200B2	RS4-80B2	CK4-200B2
STS4-225B2	2 ¼"				TP4-225B2	RS4-90B2	CK4-225B2
STS4-250B2	2 ½"				TP4-250B2	RS4-98B2	CK4-250B2
Para serie de tensionadores STS5							
STS5-250B1	2 ½"	STS5-LC	TTB14	STS5-B1	TP5-250B1	RS5-100B1	CK5-250B1
STS5-275B1	2 ¾"				TP5-275B1	RS5-108B1	CK5-275B1
STS5-300B1	3"				TP5-300B1	RS5-118B1	CK5-300B1
Para serie de tensionadores STS6							
STS6-300B1	3"	STS6-LC	TTB14	STS6-B1	TP6-300B1	RS6-118B1	CK6-300B1
STS6-325B1	3 ¼"				TP6-325B1	RS6-127B1	CK6-325B1
STS6-350B1	3 ½"				TP6-350B1	RS6-137B1	CK6-350B1
STS6-375B3	3 ¾"			STS6-B3	TP6-375B3	RS6-146B3	CK6-375B3
STS6-400B3	4"				TP6-400B3	RS6-156B3	CK6-400B3

Nota: No olvide comprobar la compatibilidad del puente con los modelos STS1, STS3, STS4 y STS6 al pedir los componentes.